

# Monteringsvejledninger

## Ulefos firkantede karme til belægning

1. Alle firkantede karme der lægges i stenbelægning, skal monteres som fast karm.
2. Hulrummet under flangerne kan fyldes med stabiliserende materiale, såsom styren-indlæg eller jordfugtet beton.
3. Karmen tilpasses korrekt højde og stenbelægning anlægges.
4. Dækseloverflade og nøglehuller renses for småsten og grus.

